UTILISATION DES POCHETTES POUR TRANSPORT D ECHANTILLONS BIOLOGIQUES

1 sac de transport par discipline et par patient

SAUF Prélèvements des **études cliniques (bon de demande spécifique de l'étude EN-RCL-409)**

Joindre un bon de demande dûment complété et tout autre document nécessaire (*cf.* IN-LAB-16-3317)
Utiliser le sac de transport de la température correspondante.

Pour les examens mixtes (tubes ambiants et réfrigérés), placer les tubes réfrigérés dans une pochette eutectique refroidie selon les instructions, et placer celle-ci dans un sac de transport ambiant, avec les autres tubes.
Cf : IN_LOG_16_96 0 CONSIGNES DE TRANSPORT DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES A +5°C



1. Mettre l'échantillon dans la plus longue poche du sachet.



2. Retirer la languette bleue pour exposer la partie adhésive.



3. Pour fermer, tirer fermement de chaque côté.



4. Insérer la demande d'examens dans la poche extérieure et sous le rabat pour une totale sécurité.



5. Pour ouvrir, tirer au niveau de la découpe.

Date d'application : 30/07/2023

TABLEAU D'APPROBATION					
	POUR LE GROUPE D'ELABORATION	**VALIDATION** (fonction qualité)	**AVIS EXPERT** (facultatif)	**APPROBATION** (responsable d'activité)	
Nom :	**MAZIARCZYK ALICE**	**REYGNER EMILIE**	**DAVID ROMAIN**	**POMMIERS SYLVIE**	**GEORGES AGNES**
Signature :	**DOCUMENT VALIDE NUMERIQUEMENT**				

UTILISATION DES POCHETTES POUR TRANSPORT D ECHANTILLONS BIOLOGIQUES

Note : pour le transport des cryoglobulines, placés les prélèvements dans du coton cardé avant de les glisser dans la pochette

Trois types de sac 18,5 cm x 23 cm sont à disposition

+5°C	+37°C	+22°C

Les sacs de transport sont

- laissés à température ambiante au point de collecte
- placés au réfrigérateur dédié (≈ +5°C) si nécessaire
- placés à l'étuve (**uniquement les Cryoglobulines**)

Les envois sont notés sur un cahier de traçabilité : coller l'étiquette patient, noter le nom du déposant, la date et l'heure.

S'il n'existe pas de réfrigérateur **dédié ou en cas de panne**, utiliser les pochettes réfrigérantes stockées selon l' IN-LOG-16-960 Consignes de transport des échantillons biologiques à +5°C

En cas de panne d'une étuve, déposer les prélèvements de cryoglobuline à un autre point de collecte proche.

En période de **pré-transplantation immédiate, pour des examens biologiques très urgents,** des sacs de transport de couleur rouge sont à utiliser afin de faciliter le tri pour prise en charge urgente par le laboratoire.

UTILISATION DES POCHETTES POUR TRANSPORT D ECHANTILLONS BIOLOGIQUES